

風の力と紫外線でゴミや目に見えない雑菌を除去・除菌、さらに消臭する高機能書籍消毒機

## デンネツ殺菌ブッククリーン

# COCOCHI

除菌 ゴミ除去 消臭

殺菌効果試験では測定3回ともたった15秒で大細菌が全て除菌!

試験機関:  
一般財団法人 日本食品分析センター

試験菌	区分	生菌集落数(個)			作動前	5秒間作動	15秒間作動
		測定-1	測定-2	測定-3			
大腸菌	作動前	116	100	114			
	機体内動5秒後	59	35	37			
	機体内動15秒後	0	0	0			

## 使いかた


1



取っ手をつかみ  
扉を開く

扉は強力な磁石で閉じるため、開きにくいと感じる場合があります。本体を支えながらゆっくりと開いてください。

2



本の真ん中辺りのページ  
を開き本をかける

小さいサイズは、風ダクトの風があたるよう下段を利用してください。本をかける時はブックブラケットにぶつけないよう注意してください。


3



扉を閉じ電源スイッチ  
を押して除菌スタート!

安全のため扉を完全に閉じていないままでは電源が付きません。また、除菌作動中に扉を開くと電源が切れます。ご注意ください。

4



60秒後光が消えたら  
除菌・消臭完了!!

本が安定するように、ブックブラケットには滑り止めがついています。本をブックブラケットから少し上げて離してからていねいに取り出してください。